
PINE
DRIVE.
DRIVE
N.70°28.E
S.19°32'E
S.35°32'E
S.6°28W.
S.40°25W
N.70°25E
S.21°58W
S.79°28W
N.61°48'E -170
S.27-12-E
S.7-57E
S.5°42'E
S.4°12'E
23
22